Оптимизатор соотношения топливной смеси *SD-04*

Руководство пользователя



www.ecotuning.com.ua

Содержание

			Содержание	Cmn
1			Комплектность	<i>Cmp</i> . 3
2			Принцип работы и назначение	4
3			Установка оптимизатора	6
2	31		Полключение к латчику кислорода (лямбла зонлу)	6
	3.2		Полключение к ЛМРВ (МАЕ МАР)	13
	33		Подключение к дил В (или, или)	15
	5.5		Rail	10
4			Полключение к компьютеру программное	17
•			обеспечение	17
	41		Требования к персональному компьютеру	17
	4.2		Знакомство с программным обеспечением	19
	1.2	421	Панель управления видом графика, частотой	21
				- 1
		1.2.2.1	Панель навигатора и вспомогательная	24
			навиганионная панель	
		422	Закладки выбора визуализации	25
		4 2 3	Закладки для переключения между панелями	26
			настроек вывода на график и текушими	-0
			параметрами оптимизатора	
		4.2.4	Графическая навигация по графику	26
		4 2 5	Панель управления опросом оптимизатора.	27
		1.2.0	пабота с данными	_ /
		426	Панель состояний	28
		427	Окно визуализании	28
		428	Панели параметров вывода на график настройки	29
		1.2.0	оптимизатора	
			Оптилизатора. Панель «А» - таблицы коррекции лямбда зондов и	29
			Παποτο (α1) - πασπαιζοι κορροκιζαι παικοσα σόποσο α	
			Дин Б Панель « В » - настройки оптимизатора	30
			Панель «С» - элементы управления выводом на	35
			график	55
	43		Первое включение	38
5	1.5		Настройка оптимизатора	39
5	51		Описание простой и 3-D коррекции	39
	0.1	511	Режим простой коррекции	40
		512	Режим 3-D коррекции	41
	52	0.1.2	Настройка правильного отображения расхода	44
	0.2		топлива	• •
	53		Режим вхолов пямблы «Эмулятор»	45
	5.5	531	Обучение эмулятора	45
		5.3.2	Настройка эмулятора	46
	54	-	Режим вхолов лямблы «МАГ(Р)»	48
	55		Настройка на лизеле	49
				• /

6	Программное обеспечение – лицензионное	51
	соглашение	
7	Гарантийные обязательства	53

1. Комплектность

NºNº	Наименование	Кол.	Примечание
1	Блок электроники	1	
2	Руководство пользователя	1	
3	Хомуты для электропроводки	4	
4	Быстрые соединители	8	
5	Комплект проводов	1	
6	Диск с программным обеспечением	1	
7			

2. Принцип работы и назначение

Оптимизатор предназначен для коррекции показателей двигателя. Может применяться как альтернатива ЧИП тюнинга.

Управление подачей топлива производится путем коррекции сигналов датчиков кислорода (лямбда зондов) и датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) по программе, которую определяет пользователь.

Оптимизатор комплектуется программным обеспечением, которое позволяет подключать его к компьютеру, читать и писать все параметры в реальном времени, считывать расход топлива, производить настройку не останавливая двигатель. Предусмотрен вывод данных на графики. Имеется возможность сохранять и записывать 3-х мерные таблицы коррекции датчиков (MAF, MAP).

В оптимизаторе предусмотрено два режима работы: «упрощённый» и «расширенный».

В упрощенном режиме пользователь определяет всего несколько основных параметров, влияющих на коррекцию. В этом режиме степень коррекции увеличивается с ростом потребления топлива. При увеличении некоторого порогового значения частоты вращения степень коррекции может уменьшаться (определяет пользователь).

В расширенном режиме пользователь может составить подробную карту коррекции сигналов в зависимости от времени впрыска топлива и частоты вращения коленчатого вала отдельно для лямбда зондов и ДМРВ.

Во избежание ошибки в электронном блоке управления (ЭБУ) автомобиля, коррекция сигналов от датчиков кислорода производится по истечению некоторого времени после включения зажигания (определяет пользователь).

Устройство может работать с ДМРВ, имеющих как аналоговый выход, так и импульсный.

Оптимизатор поддерживает широкополосные и циркониевые датчики кислорода (лямбда зонды). При работе с широкополосными датчиками

5

возможно точное измерение, поддержание и регулирование значения лямбда (состава топливной смеси).

Для нормальной работы устройства датчик кислорода должен находиться в исправном состоянии.

Устройство может эмулировать работу 2-го лямбда зонда даже при отсутствии каталитического нейтрализатора и самого лямбда зонда.

3. Установка оптимизатора

Оптимизатор должен устанавливаться в месте, защищенном от воздействий повышенных температур и влаги.

В случае использования оптимизатора в составе системы SuperAquaCar, рекомендуется устанавливать оптимизатор после настройки и испытания электролизера.

Подключаем питание системе. Черный провод обязательно К необходимо подключить к корпусу ЭБУ (блока управления) или к корпусу автомобиля вблизи ЭБУ. Питание 12 вольт можно взять с блока предохранителей автомобиля или с питающего провода форсунки. При предохранителей найти такой подключении OT колодки нужно напряжение присутствует предохранитель, на котором только при включенном зажигании, затем подключить красный провод к этому предохранителю.

Белый провод подключается к управляющему (отрицательному) проводу форсунки.

3.1. Подключаемся к датчику кислорода (лямбда зонду).

Для этого необходимо найти два сигнальных провода датчика кислорода путём измерения напряжения на проводах, подключенных к датчику при полностью прогретом и запущенном двигателе.

Для циркониевого датчика, положительным сигнальным является тот провод, напряжение на котором изменяется примерно от 0,1В до 0,9В (иногда от 0,5 до 1,5В) относительно корпуса автомобиля с интервалом 0,5 – 2 секунды при работе двигателя на холостых оборотах. Как правило, провода синего (+) и белого (-) цвета относятся к сигнальному проводу. Напряжение на отрицательном сигнальном проводе обычно составляет 0 Вольт. В некоторых случаях напряжение на этом проводе может составлять до 0,5 Вольта. Два провода одинакового цвета предназначены для питания подогревателя лямбда зонда. Отсутствие напряжений с вышеуказанными параметрами свидетельствует о возможной неисправности циркониевого датчика кислорода.

Для широкополосного датчика кислорода, сигнальными являются те провода, напряжение на которых составляет обычно 2,2 3,3 Вольта.

Оптимизатор подключается к двум сигнальным проводам датчика кислорода с помощью специальных «быстрых соединителей» (см. рис. 3.8.).

Для циркониевого лямбда зонда существует три способа подключения:

- Самое правильное регулирование смеси по циркониевому лямбда зонду производится в режиме «Эмулятор». Для этого режима используйте схему подключения согласно рис. 3.7. Если на Вашем автомобиле установлен однопроводный лямбда зонд, тогда белый провод от оптимизатора следует подключить к массе. В процессе обучения желательно, что бы лямбда зонд был подключен согласно штатной схеме, а оптимизатор к нему не подключен. Более подробно об этом режиме смотрите в П. 5.3;
- Самый простой способ. Белый провод от оптимизатора необходимо подключить к «минусовому» сигнальному проводу датчика, красный провод – к «Плюсовому» сигнальному проводу (см. рис 3.1). Красный и белый провода подключены к оптимизатору через сдвоенный экранированный кабель;
- 3. Более сложный способ используется в случае, если при первом способе подключения двигатель работает не устойчиво даже после пробега 100км. При этом способе подключения в программе оптимизатора необходимо выбрать способ подключения лямбда зонда «смещение». Для того, что бы подключить оптимизатор под этим способом, нужно разорвать сигнальный провод лямбда зонда (см. рис. 3.2.). Красный провод оптимизатора подключить к проводу лямбда зонда со стороны ЭБУ, белый - со стороны лямбда зонда;

8

- 4. Самый эффективный и точный метод регулирования состава смеси может производиться только при помощи широкополосного лямбда зонда. Поэтому рекомендуем устанавливать вместо циркониевого лямбда зонда – широкополосный, это позволяет сделать преобразователь сигнала лямбды SP-01. Схема при таком способе подключения показана на рис. 3.6.;
- Для широкополосного лямбда зонда: существуют два способа подключения. Оптимальный – с контролем смеси, упрощенный – без контроля. (см. рис 3.3., рис. 3.4.). Если вам нужно не обеднять смесь, а обогащать её, подключайте лямбда зонд согласно схеме на рис. 3.5.;
- 6. Если на Вашем автомобиле стоит датчик кислорода после каталитического нейтрализатора, используйте функцию эмулятора катализатора для лямбда зонда №2. Схема подключения второго циркониевого лямбда зонда показана на рис. 3.7. *Не забудьте включить данную опцию в программе оптимизатора;*
- 7. Все о режиме канала лямбда «МАГ(Р)» читайте в П.5.4. ниже.



Рисунок 3.1. Схема подключения циркониевого датчика кислорода.

Рисунок 3.2. Второй способ подключения циркониевого лямбда зонда «смещение».



Рисунок 3.3. Подключение широкополосного лямбда зонда с контролем смеси.





Рисунок 3.5. Способ подключения широкополосного лямбда зонда для обогащения смеси.



Рисунок 3.4. Упрощенное подключение широкополосного лямбда зонда.

Рисунок 3.6. Способ применения широкополосного лямбда зонда вместо циркониевого (предпочтительно).



Рисунок 3.7. Схема подключения циркониевого лямбда зонда, расположенного за катализатором или в режиме эмулятора.



Рисунок 3.8. Распайка разъёма.



Рисунок 3.8. Методика подключения проводов при помощи быстрых соединителей.



3.2. Подключение к ДМРВ (МАF, МАР)

Для максимальной результативности системы необходимо подключить датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Схема подключения ДМРВ к сигнальному проводу показана на рис. 3.9. Цоколёвка ДМРВ может отличаться от показанной на рисунке. Сигнальный провод определяется по напряжению относительно массы автомобиля. При включенном зажигании и остановленном двигателе напряжение на этом проводе должно составлять примерно 1В. При запущенном двигателе напряжение должно увеличиваться при нажатии на педаль газа. В некоторых моделях двигателей могут применяться ДМРВ с частотным выходом – напряжение на сигнальном проводе такого датчика существенно не изменяется. Если у Вас такой ДМРВ, в настройках оптимизатора необходимо выбрать тип ДМРВ «Цифровой».

Рисунок 3.9. схема подключения датчика массового расхода воздуха (цоколёвка датчика может отличаться).



На некоторых авто (например митсубиси галант, оутлендер) ДМРВ критичен к нагрузке (это свойство ЭБУ). Мы же, вместо ЭБУ подключаем оптимизатор. Для нормальной работы такого датчика внутри оптимизатора предусмотрены цепи, обеспечивающие нормальную работу аналогового ДМРВ. Поэтому нужно определить, будут ли использоваться эти цепи на Вашем авто.

Для того, что бы это определить, нужно:

- разорвать сигнальный провод от ДМРВ;
- включить зажигание не запуская двигатель;
- замерить напряжение между сигнальным проводом ДМРВ и массой авто;
- если напряжение на выходе ДМРВ более 2В в настройках оптимизатора (в программе) нужно включить нагрузку ДМРВ (см. П. 4.3.).

Если у Вас установлен ДМРВ с импульсным выходом, до подключения оптимизатора запустите двигатель и измерьте частоту импульсов от ДМРВ на холостых оборотах и при сильных перегазовках (функция измерения частоты есть на многих цифровых мультиметрах). Если частота на какихлибо режимах превысила значение 1000Гц, нужно отметить в настройке «Диапазон частот ДМРВ – более 1КГц»

3.3. Подключение к дизельному двигателю Common Rail

При подключении к дизельному двигателю используются датчики:

- Массового расхода воздуха;
- Давления топлива;
- Коленчатого вала;
- Вместо датчика давления топлива может подключаться датчик абсолютного давления (не желательно).

Рисунок 3.10. схема подключения датчиков на дизеле для обеднения. *Разарвать*



Схема подключения датчиков на дизеле с целью экономии топлива показана на рис. 3.10. С этой схемой показания давления топлива завышаются и как результат – ЭБУ уменьшит давление в топливной рампе.

Если оптимизатор устанавливается с целью мощностного тюнинга, красный и белый провод нужно поменять местами, как показано на рис. 3.10.

При подключении к датчикам необходимо найти их сигнальные провода. Оптимизатор подключается в разрыв сигнального провода ДМРВ и датчика давления топлива. На датчике коленвала провод разрывать не нужно.

Описание процесса настройки приведено в П. 5.5.

4. Подключение к компьютеру, программное обеспечение

Оптимизатор имеет разъём для подключения к СОМ порту персонального компьютера. Если в Вашем компьютере отсутствует подходящий разъём, то оптимизатор можно подключить к разъёму USB компьютера через переходник (адаптер) USB – СОМ (RS-232), который можно приобрести в компьютерном магазине.

Оптимизатор является автономным устройством, поэтому компьютер нужен только для настройки оптимизатора.

4.1. Требования к персональному компьютеру

Требования к компьютеру определяется используемыми функциями в программе оптимизатора, которые определяют загрузку процессора (ЦП). Загрузка процессора в основном зависит от параметров прорисовки графиков на экране (период вывода на график, тип графика 3D или обычный, выводимых параметров, время выводимой на график количество информации). Можно сказать: чем гуще график, тем больше загрузка ЦП. В первое время рекомендуется вместе с программой оптимизатора запускать системный монитор (вызывается одновременным нажатием на клавиши Ctrl+Alt+Del, см. рис. 4.1.), это позволит понять, насколько программа требовательна именно к Вашему компьютеру. Если загрузка ядра процессора более 75% (на 2-х ядерных процессорах вместо 75% будет отображаться значение в 2 раза меньшее – 38%, см. рис. 4.1.), рекомендуем изменить параметры вывода на график (увеличить интервал вывода значений, использовать графика постранично, уменьшить вывод количество параметров, отказаться от 3D графика уменьшить время одной страницы).

Минимальные рекомендуемые требования (постранично 30 сек/стр., интервал вывода 0,2с): 256Mb RAM / 10Gb HDD / CPU 1,6GHz.

17



Рисунок 4.1. Типичная загрузка процессора при записи графика.

4.2. Знакомство с программным обеспечением

Программное обеспечение (ПО) поставляется вместе с оптимизатором. ПО позволяет читать и сохранять параметры сигналов от датчиков в реальном времени, производить настройку оптимизатора. Есть возможность визуализации параметров в виде графиков и диаграмм. В режиме коррекции «3D» Вы можете читать, редактировать и записывать в оптимизатор таблицы коррекции, сохранять их на своём компьютере, создавать шаблоны таблиц.

Таблица 4.1. Перечень измеряемых параметров, получаемых из оптимизатора в реальном времени.

N⁰N⁰	Наименование параметра	Примечание
1	Время впрыска топлива	
2	Мгновенный расход топлива, Литров/час	
3	Количество израсходованного топлива, Литров	Не выводится на график
4	Напряжение от аналогового ДМРВ, Вольт	
5	Частота от импульсного ДМРВ, Герц	
6	Частота импульсного ДМРВ после оптимизатора, Герц	
7	Ток через широкополосную лямбда, миллиампер	Только с широкопол. Лямбда
8	Качество смеси, Лямбда	Только с широкопол. Лямбда
9	Напряжение от лямбда зонда, Вольт	Только для циркониевого лямбда
10	Напряжение лямбды после оптимизатора, Вольт	Только для циркониевого лямбда, способ подключения – смещение
11	Частота вращения коленчатого вала, об/мин	

NºNº	Наименование параметра	Примечание
1	Коэффициент расчета расхода	Параметр необходим для
	топлива	расчета расхода топлива
2	Коэффициент коррекции сигнала	
	лямбды*	
3	Коэффициент коррекции сигнала	
1	ДМРВ*	2
4	Пороговое значение коррекции	Значение сигнала, до которого
5	аналогового дмрв, в	Коррекция не производится
3	количество топливных форсунок, шт	Параметр необходим для
6		Параметр необходим для
0	Объем двигателя, л	параметр необходим для
7	Максиман но попустимое напряжение	Тоди ко при способе
/	смещения нирконцерого дямбла	
	зонда. Вольт	подключения «емещение»
8	Точка максимальной коррекции*,	Точка, после которой степень
	об/мин	коррекции уменьшается
9	Коэффициент расчета частоты	Необходимо для правильного
	вращения коленчатого вала	расчета частоты вращения
10	Максимально возможная степень	Только для широкополосного
	обеднения смеси*, (соотношение	лямбда зонда
	воздух/топливо)	
11	Включение/ выключение коррекции	Переводит автомобиль в
		стандартный режим работы.
12	Способ подключения циркониевого	См. рис. 3.2.
10	лямбда зонда, обычный/смещение	
13	Тип ДМРВ, аналог/цифра	
1.4	(ИМПУЛЬСНЫИ)	0
14	Характер коррекции ДМРВ,	Определяет увеличивается
	прямои/ооратный	или уменьшается напряжение
		от диг в при увеличении
15	Лиапазон настот ЛМРВ менее 1КГи/	Только лид нифрового
1.5	более 1КГи	(импульсного) ЛМРВ
16	Нагрузка ЛМРВ вкл/выкл	Нагружает выход ЛМРВ на
10		нагрузку сопротивлением
		1кОм
17	Режим коррекции, Простой/3D	В 3D коррекция ведется по 3-
		х мерным таблицам
18	Время задержки включения	После включения зажигания,
	коррекции, секунд	в течение этого времени

Таблица 4.2. Перечень редактируемых параметров и функций. Влияют на работу устройства.

		изменений в сигналы не вносится.
19	Выбор способа измерения параметра «напряжение смещения циркониевого лямбда зонда» - относительно массы или относительно входа.	Напряжение циркониевого лямбда зонда в режиме «смещение» будет измеряться между массой и красным проводом или между белым и красным проводом.
20	Выбор применения канала лямбда зонда №2 – для первого лямбда или для второго (как эмулятор катализатора)	Позволяет использовать канал 2-го лямбда зонда для эмуляции работы катализатора.
21	Уровень спада в режиме «простой» коррекции при превышении заданной частоты вращения.	При преодолении порогового значения частоты вращения, степень влияния на параметры уменьшается.

* - параметры используются только в режиме работы «простой».

Тип лямбда зонда определяется автоматически.

Вид окна программы показан на рис. 4.2. окно условно можно разделить на 8 основных элементов.

- 1. панель управления видом графика, частотой опроса;
- 2. закладки выбора визуализации (график, 3D вид коррекции);
- закладки для переключения между панелями настроек вывода на график и текущими параметрами оптимизатора;
- 4. навигация по графику;
- 5. панель управления опросом оптимизатора, работа с данными;
- панель состояний отображает текущее состояние программы;
- окно визуализации на нем отображаются графики и 3D таблицы;
- панель параметров вывода на график, настройки оптимизатора.



Рисунок 4.2. Вид окна с программой оптимизатора.

Теперь подробнее о назначении важных элементов программы.

4.2.1. Элемент «1» - Панель управления видом графика, частотой опроса - Предназначена для настройки связи с оптимизатором и вызова панели навигатора.

1. Панель управления видом графика, частотой опроса содержит: Рисунок 4.3. Панель №1.



宣 Кнопка подключения оптимизатора Начинать работу с программой нужно с выбора СОМ порта и нажатия этой кнопки. При нажатии этой кнопки программа налаживает связь с оптимизатором, считывает его настройки. При нажатии кнопки "Подключить модуль" производится соединение Программы с указанным Вами СОМ-портом. При успешном соединении в нижней части окна появится полоса синего цвета, удлиняющаяся по мере считывания из модуля данных и текст "Модуль подключен". При отсутствии связи с оптимизатором через 5 секунд появится текст "Соединение не удалось". Следует проверить всю цепочку подключения и повторить соединение. используемый СОМ-порт. Программа запоминает Кнопка "Отключить модуль" – необязательная, при закрытии Программы модуль отключается автоматически.

- Окно выбора СОМ порта СОМ1 Указывает программе, к какому разъёму компьютера подключен оптимизатор. Перед началом работы нужно обязательно указать номер СОМ порта, иначе, программа не сможет связаться с оптимизатором.
- *Период обновления графика (интервал опроса)*. Обозначает, с каким интервалом выводятся значения на график. Например, «0,2» обозначает, что значения выводятся на график с интервалом 0,2 секунды.
- Показать панель параметров (панель №8). Предназначена для открытия панелей настройки, если они были до этого скрыты кнопкой X ("Скрыть панель").

• *Вид графика 3D/2D*. Изменяет представление отображения графика.

Рисунок 4.4. 3D и 2D графики.



 Кнопка "Панель навигации". Предназначена для вызова навигатора. После появления навигатора вы можете перемещать его в любое место в пределах окна Программы. Панель для навигации по графику предназначена для удобства исследования графиков и поверхностей коррекции (строяться по таблице коррекции.

Рисунок 4.5. панель навигации.



4.2.1.1. Панель навигатора и вспомогательная навигационная панель.

Для масштабирования и перемещения по графику применяется вспомогательная навигационная панель (кнопка вызова - —). Панель (см. рис. 4.5.) располагается под графиком и представляет собой уменьшенную копию графика (полностью размещенного в пределах панели) и "линзу" навигатора, повторяющую фрагмент графика, видимого в основном окне. Цвета кривых в навигаторе и в основном окне графика совпадают. Использование "линзы" позволяет подробно рассмотреть интересующий фрагмент, не теряя общего вида графика. Управление положением "линзы" – кнопками к ((())) к к выносной панели навигатора (вызов выносной панели – кнопка) или буксировкой "линзы" правой клавишей мыши, или указать место щелчком кнопки мыши. Изменение ширины (интервала) "линзы" – кнопками "Ширина страницы графика, сек".

Для поворотов и вращения трехмерного графика применяются кнопки ←→tl.

Для масштабирования – кнопка 👁 (левая клавиша мыши – увеличение, правая клавиша мыши - уменьшение).

Смещение трехмерного графика – кнопки ◀≻▲▼.

Восстановление вида трехмерного графика по умолчанию – кнопка "Исх. вид".

Навигация по поверхностям.

Кнопка 🔄 – вызов выносной панели навигатора.

кнопка масштабирования (левая клавиша мыши – увеличение, правая клавиша мыши - уменьшение).

Для поворотов и вращения поверхностей применяются кнопки ←→t ↓ ∩ ∪. Кнопки и р предназначены для запоминания и восстановления пространственной ориентации поверхностей.

Восстановление вида поверхностей по умолчанию - кнопка "Исх. вид".

Кнопка "Продолжить график" > – становится активна, если была нажата кнопка "Пауза". Предназначена для продолжения вывода на график после приостановки.

4.2.2. Элемент «2» - закладки выбора визуализации

2. Закладки выбора визуализации (график, 3D вид коррекции).

Рисунок 4.6. Закладки.

График Привязка МАР Привязка Лямбда

При помощи этих закладок можно переключаться между отображением графика и 3D видом привязок коррекции лямбды и ДМРВ.

4.2.3. Элемент «3» - Закладки для переключения между панелями настроек вывода на график и текущими параметрами оптимизатора.

3. Закладки для переключения между панелями настроек вывода на график и текущими параметрами оптимизатора.

Осуществляет переключение между панелями, которые нужны при настройке оптимизатора и панелями, которые нужны для настройки и отображения текущих измеряемых параметров.

	- Роучин кенеле Панбла
X	- В С Эмулятор 📀 Оптимизатор С МАР(Р), сигнал (05В)
Частота вращения об/мин	ДМРВ
10000 4800 2400 1600 1200 940 780 670	В 0.2 ÷ Коррекция ДМРВ В бето Выблать презед Авто Выблать презед
1,6 -10 -10 -8 -3 -2 0 2 10	Д Пороговое значение U аналогового ДМРВ, В Д
2,4 -16 -8 -5 -3 -1 0 0 0	С Левая шкала аналог т тип ПМРР
3.2 -30 -16 -7 -5 -3 -1 0 0	🛐 паналаг 🔄 тип динг в Кира на страна стра
t, MC 4.0 -20 -20 -11 -8 -5 -3 0 0	🚽 разной 🔄 парізка дині в Гконта 🦉 🔽 0,00 С 🔵 среднее 💌 Мігновен, расход топлива, л/ч
4,8 ·20 ·6 ·10 ·8 ·6 ·3 ·2 0	аналогового ДМРВ, В
5,6 5 -10 -20 -20 -10 -8 -3 -2	로 코 =
6,4 10 5 ·10 ·20 ·20 ·10 ·5 ·5	В VIII ОДА ДА ЧИКИ В V 0,00 C ● 30НД 2. Отношение воздух/топливо
7,2 12 10 0 -5 -10 -5 -20 -6	а опресидня линица на поресидня линица на селото в
	U.9 тимакс. О смещения циркониевого датчика, в массь V 2 000 С 2014 П 1 Напряжение после монися В Напряжение смещения относительно массь V 2 000 С 2014 П 1 Напряжение после монися В
🍝 🔹 🔄 🔚 — Таблица привязки МАР	Обычный 🔻 Применение канала Лямбда 2
	Смещение 🔻 Способ подключения циркониевого датчика 🛛 🕅 0,00 С 💛 ЗОНД 2 Напряжение до модуля, В
Частота вращения об/мин	15,5 : 1 👻 Макс. степень забеднения смеси
10000 4800 2400 1600 1200 940 780 670	Правазник
1.6 -10 -10 -8 -3 -2 0 2 10	
2,4 -16 -8 -5 -3 -1 0 0 0	ростад — Раука и сородница
3,2 -30 -16 -7 -5 -3 -1 0 0	инростоя — Режим коррекции 41 Вория оростики вород рид. ориглания сон
t MC 4,0 -20 -20 -11 -8 -5 -3 0 0	41 время задержки коррекции после вкл. зажигания, сек 0,00 Частота цифр. ДМРВ на выходе, Гц
4,8 -20 -6 -10 -8 -3 -3 -2 0	2000 🗧 Точка максимальной коррекции, об/мин Уровень спада коррекции 1 💌 0,00 Обнулить Кол-во израсходованного топлива, л
5,6 5 ·10 ·20 ·20 ·10 ·8 ·3 ·2	2 💌 Козфф-т расчета частоты вращения коленвала
6,4 10 5 -10 -20 -20 -10 -5 -5	20 🕂 Диапазон разрешенных отклонений
7,2 12 10 0 -5 -10 -5 -20 -6	4 Количество Форсунок
Таблица привязки ЛЯМБДА	2 Объем двигателя, л
	НАЧАТЬ обучение лямбды
	—Левая шкала нижний предел Правая шк
	Авто Выбрать предел Авто Выбрать пред

Рисунок 4.7. Панели, вызываемые закладками.

Подробнее об этих панелях читайте ниже.

4.2.4. Элемент «4» - Графическая навигация по графику.

4. Графическая навигация по графику.

4.2.5. Элемент «5» - Панель управления опросом оптимизатора, работа

с данными.

5. Панель управления опросом оптимизатора, работа с данными.



Рисунок 4.8. Панель №5.

КЛуск / пауза» графика – предназначена для запуска и временной остановки графика. Если нажата пауза, расширенный просмотр графика не доступен. При дальнейшем нажатии на кнопку «пуск» график продолжает писаться с места его останова.

«Стоп график» - останавливает график для дальнейшего его просмотра и сохранения. Если вы нажали эту кнопку, то снова запустить график возможно будет только после его очистки.

■ «Показать графическую навигацию» - открывает окно графической навигации по графику.

• «очистить график» - очищает график. После очистки графика становится доступной кнопка «пуск».

Переключатель "Дипазон оХ". Предназначен для выбора способа построения графика. "Авто" – весь график умещается в пределах окна, по мере добавления новых значений график сжимается. "Страницы" – график выводится фрагментами-страницами.

Длительность одной страницы можно настроить кнопкой . В момент времени, когда страница уже записана, начинается запись новой страницы.

Ширина страницы графика, сек". Предназначена для выбора интервала одной страницы от 5 до 120 сек при постраничном выводе. Информация о выбранной ширине страницы сохраняется до следующего сеанса работы.

Сохранить - кнопка предназначена для сохранения на компьютере полученных из оптимизатора данных с возможностью последующего просмотра.

открыты - кнопка предназначена для просмотра в виде графика ранее сохраненных данных.

4.2.6. Элемент «б» - Панель состояний (информационная).

Предназначена для отображения текущего состояния связи с оптимизатором ("модуль подключен/не подключен"), модели оптимизатора, типа зондов ("широкополосный/циркониевый"), текущего обмена данными (запрос/ответ).

6. Панель состояний

Отображает текущее состояние программы:

- модель подключенного оптимизатора;
- состояние оптимизатора (подключен, отключен);
- тип лямбда зондов;
- ход выполнения чтения, записи.

4.2.7. Элемент «7» - Окно визуализации.

Предназначено для демонстрации сигналов оптимизатора на плоском или трехмерном графике реального времени.

7. Окно визуализации

В этом окне получаемые из оптимизатора данные отображаются в виде графика. Закладки "Привязка МАF" и "Привязка Лямбда".

28

Предназначены для демонстрации таблиц привязки (см. ниже) в виде трехмерных поверхностей. Управление видом – панель навигатора №5 (см. П. 4.2.5. и П. 4.2.1.1.).

4.2.8. Элемент «8» Панели параметров вывода на график, настройки оптимизатора.

8. Панели параметров вывода на график, настройки оптимизатора.

Панели несут на себе наиболее важные настройки программы и оптимизатора, они вызываются соответствующими закладками.

Панель «А»

Панель вызывается через закладку " Таблицы привязки ".

Панель с таблицами коррекции лямбда зондов и ДМРВ (или абсолютного давления). На панели расположены две таблицы. Каждая таблица состоит из оси времени впрыска топлива и частоты вращения коленчатого вала. Таким образом, можно задать нужную степень изменения сигнала каждого датчика в зависимости от времени впрыска и текущих оборотов. Таблицы могут быть прочитаны из оптимизатора или ранее сохраненные таблицы с вашего компьютера, затем отредактированы и сохранены в оптимизатор или Ваш компьютер.

Предусмотрено сохранение данных в файл (к имени файла при записи автоматически добавляется префикс "MAF" или "Lambda"), чтение из файла. Предусмотрено получение из оптимизатора текущих таблиц коррекции, корректировка их, запись таблиц в оптимизатор.

При щелчке мышью на любом элементе, относящемся к той или иной таблице, становится активной соответствующая поверхность. Обновление изображения поверхности происходит немедленно после ввода нового значения (при нажатии Enter или любой клавиши мыши).

- при нажатии на эту кнопку читаются данные из оптимизатора в таблицу. Ранее имеющиеся данные в таблице будут утеряны. • при нажатии на эту кнопку, данные из таблицы будут записаны оптимизатор.

- открывает ранее сохраненную на Вашем компьютере таблицу.Затем её можно записать в оптимизатор.

□ - сохраняет таблицу на Вашем компьютере. Её потом можно будет записать в другой оптимизатор.

Рисунок 4.9. Панели параметров.



Панель «**В**»

Панель вызывается через закладку "Настройки".

На панели отображаются настройки оптимизатора. Они считываются из него при нажатии на кнопку 🗊. Переключателями на этой панели вы можете настроить оптимизатор. Запись новых настроек в оптимизатор производится

немедленно. В соответствии с новыми настройками выводятся или скрываются соответствующие параметры на закладке "Параметры".

- Переключатель выбора режима работы входов (каналов) лямбда зонда. Входы лямбда оптимизатора могут работать работать в трех режимах: Оптимизатор, эмулятор, MAF(P). Оптимизатор – основной режим работы (в этом режиме корректируются сигналы от датчиков). Эмулятор – эмулируется работа циркониевых лямбда зондов на основании данных, полученных от датчиков инжектора, сформированной таблицы обучения, расхода топлива. MAF(P) – входы, предназначенные для подключения лямбда зондов, могут применяться для коррекции любых сигналов с диапазоном 0... 5В.
- Коэффициент расчета частоты вращения коленчатого вала. В зависимости от схемы впрыска, которая используется на автомобиле, топливные форсунки могут осуществлять впрыск поодиночке или попарно. Это влияет на формулу расчета частоты вращения, в которую введен данный коэффициент. Если частота вращения отображается не верно – откорректируйте этот коэффициент.
- Коэффициент расчета расхода топлива. Оптимизатор не знает точно параметры топливных форсунок. Поэтому для правильного расчета расхода топлива нужно ввести данный коэффициент. Настройка: Перед началом настройки коэффициента нужно убедиться, что коэффициент учета равен 100, в противном случае, установить значение 100. Залейте в бак определённое количество топлива, израсходуйте топливо в процессе езды. Откорректируйте коэффициент учета топлива. Это значение можно рассчитать:
 Коэффициент_учета = 100 Правильный_расход
- *Коррекция лямбда*. Это коэффициент коррекции лямбда зонда при простом режиме коррекции, в котором **не** применяются 3-х мерные

таблицы. В этом случае коррекция на холостых оборотах не производится. Степень коррекции увеличивается при увеличении текущего расхода топлива (мгновенного) до указанного в этой настройке.

- *Количество форсунок*. Здесь необходимо указать количество топливных форсунок. Этот параметр влияет на расчет расхода топлива.
- Коррекция ДМРВ. Это коэффициент коррекции ДМРВ при простом режиме коррекции, в котором не применяются 3-х мерные таблицы. В этом случае коррекция на холостых оборотах не производится. Степень коррекции увеличивается при увеличении текущего расхода топлива (мгновенного) до указанного в этой настройке.
- *Объём двигателя*. Укажите объём двигателя в литрах. Этот параметр используется для расчета расхода топлива.
- Пороговое значение U аналогового ДМРВ. Значение напряжения от ДМРВ, при котором его сигнал начинает корректироваться. При меньшем значении напряжения сигнал проходит через оптимизатор без изменений. Если параметр "MAF (MAP)" выбран как обратный, коррекция вносится, если напряжение меньше порогового (см. рис. 5.1. ниже).
- Макс. U смещения лямбда зонда. Параметр действует только для циркониевого лямбда зонда если выбрана схема его подключения «смещение». Оптимизатор построен так, что напряжение смещения лямбда зонда тем больше, чем больше текущий расход топлива и коэффициент коррекции, но не более данного параметра.
- Измерение напряжения смещения относительно массы/входа. Напряжение циркониевого лямбда зонда в режиме «смещение»

будет измеряться между массой и красным проводом (выходом) или между белым и красным проводом (входом и выходом).

- Способ подключения лямбда зонда простой/смещение. Параметр действует только для циркониевого лямбда зонда. Необходимо указать схему подключения лямбда зондов (см. рис. 3.1., 3.2.)
- Применение кала лямбда зонда №2. Позволяет использовать канал 2-го лямбда зонда для эмуляции работы катализатора через 2-й лямбда зонд – для использования этой функции выберите «катализатор». В случае, если нужно регулировать параметры двух лямбда зондов, расположенных перед катализатором, выберите режим «обычный».
- Точка максимальной коррекции. Параметр действителен только при простом режиме коррекции, в котором не применяются 3-х мерные таблицы. Это точка [об/мин], после прохождения которой степень коррекции начинает уменьшаться. Это особенно полезно, когда оптимизатор применяется совместно с генератором газа Брауна и модулятором тока. В этом случае укажите обороты двигателя, при которых выработка газа максимальна (см. рис. 5.2. ниже).
- Уровень спада коррекции. Параметр работает только режиме коррекции, в котором не применяются 3-х мерные таблицы. Этот параметр определяет, на сколько уменьшается степень влияния на сигналы при преодолении порогового значения частоты вращения. Если выбрано значение «1» уровень спада коррекции минимален. Если выбрано значение «8», то при преодолении порогового значения частоты вращения и с дальнейшем ее увеличением, уровень коррекции уменьшается максимально. (См. рис. 5.2. ниже).

- Время задержки коррекции после включения зажигания. Время с момента включения зажигания, в течение которого оптимизатор не вносит изменений в корректируемые сигналы.
- Система вкл./выкл. Позволяет включить или отключить оптимизатор.
- Режим коррекции простая/3-D. В режиме коррекции «простая» коррекция выполняется согласно параметрам: «Точка максимальной коррекции», «Коррекция ДМРВ», «Коррекция лямбда». В режиме коррекции «3-D» коррекция выполняется согласно таблиц привязки 3-D.
- Тип ДМРВ аналог/цифра. Необходимо указать, какой ДМРВ установлен на автомобиле. Аналоговым считается ДМРВ, напряжение которого изменяется с изменением расхода воздуха. Цифровым (импульсным) считается тот ДМРВ, сигнал, на выходе которого имеет импульсный характер, т.е. при изменении расхода воздуха изменяется частота импульсов от ДМРВ.
- Диапазон частот ДМРВ до1КГц / более1КГц. Указывает на диапазон частот цифрового (импульсного) ДМРВ. Это необходимо для получения нужной точности повторения частот на выходе ДМРВ. При изменении этого параметра изменяется способ коррекции сигнала. Если частота сигнала на выходе ДМРВ не превышает 1КГц на любом режиме работы мотора – нужно выбрать диапазон «до1КГц».
- Нагрузка ДМРВ 1Ком вкл./выкл. На некоторых авто (например митсубиси галант, оутлендер) ДМРВ критичен к нагрузке (это свойство ЭБУ). Мы же, вместо ЭБУ подключаем оптимизатор. Для нормальной работы такого датчика внутри оптимизатора предусмотрены цепи, обеспечивающие нормальную работу ДМРВ. В положении «вкл.» выход ДМРВ нагружается на резистор

сопротивлением 1Ком. Нужно ли включать нагрузку ДМРВ определяется при подключении оптимизатора (см. П. 3.).

- Характер МАF (МАР) прямой/обратный. Этот параметр определяет, увеличивается или уменьшается напряжение на выходе аналогового ДМРВ при увеличении расхода воздуха. Если при нажатии на педаль газа напряжение на выходе ДМРВ увеличивается – выберите характер «прямой».
- Максимальная степень забеднения смеси. Параметр действует только для широкополосного лямбда зонда, который подключен по схеме с контролем смеси (см. рис. 3.3.). Параметр указывает на предельное значение (соотношение воздух : топливо) обеднения топливной смеси.

Панель «**С**»

Панель вызывается через закладку "Параметры". Содержит перечень контролируемых параметров оптимизатора и средства управления ими.



Для удобства исследования данных вы имеете возможность установить пределы каждой из двух шкал значений по своему усмотрению.

Доступны три способа масштабирования по вертикали:

- I. «Авто» пределы автоматически раздвигаются в случае появления значений, не вписывающихся в текущий диапазон;
- II. «Выбрать предел» диапазон шкалы задается пользователем.
 Верхний предел шкалы устанавливается в верхней части панели, нижний предел в нижней части;
- III. Диапазон графика можно подогнать под любой из параметров. Для этого кликните в белом окошке напротив требуемого параметра.

Рисунок 4.11. основная часть панели «С».



В средней части панели расположены элементы управления параметрами чтения из оптимизатора и выводом на график.

Напротив каждого выводимого на график параметра имеется:

 «Птичка» - Для вывода параметра на график установите "птичку" и название параметра станет активным, для отмены вывода – снимите ее и название параметра станет неактивным. Информация о выбранных вами параметрах сохраняется до следующего сеанса работы (при условии такой же конфигурации системы управления автомобилем);

- Индицируемые цифры значение параметра в данный момент времени (если нажата кнопка ▶);
- «Белая точка» Индикатор "Подогнать левую (правую) шкалу под параметр". – Так как используются только две вертикальные шкалы значений, а диапазоны разных параметров существенно отличаются, то для удобства исследования любого параметра Вы можете в любой момент установить диапазон вертикальной шкалы по диапазону значений требуемого параметра;
- Цветная точка Индикатор цвета кривой. Указывает каким цветом параметр представлен на графике. Параметры, относящиеся к левой шкале – выводятся более тонкими линиями, к правой – более широкими.

Мгновенный расход топлива вычисляется исходя из суммарного времени впрыска за последние 0,5 секунды. Этот метод измерения может вносить некоторые «шероховатости» на графике. Программа оптимизатора позволяет сглаживать этот параметр, для этого, напротив надписи «мгновенный расход топлива» нужно выбрать функцию «среднее».

На панель «*C*» выводится счетчик топлива, который Вы можете обнулить соответствующей кнопкой. Данные об израсходованном топливе хранятся в оптимизаторе и не теряются при выключении питания.

Параметр «диапазон разрешенных отклонений» влияет на фильтрацию данных, получаемых из оптимизатора с целью минимизировать отображение возможных ложных выбросов на графике. Степень фильтрации помех – это значение в процентах максимально допустимого выброса на графике за один период опроса оптимизатора. Это значит, что чем меньше значение разрешенных отклонений, тем выше степень фильтрации. То есть, при необходимости получить более гладкий график уменьшайте значение диапазона. Информация о выбранном диапазоне сохраняется до следующего сеанса работы.

4.3. Первое включение

После установки оптимизатора необходимо установить начальные параметры. Для этого:

- запустите на компьютере программу оптимизатора;
- выберите СОМ порт (например ^{СОМ1}) к которому подключен оптимизатор (если СОМ порт у Вас отсутствует, используйте адаптер «USB to COM» – его можно купить в компьютерном магазине);
- включите зажигание;
- нажмите кнопку 🛱 «подключить модуль» при этом из оптимизатора будут считаны текущие настройки;
- откройте закладку «настройки»;

•	установите параметр	ы: «тип ДМРВ	аналог 💌	тип ДМРВ	«способ
	подключения	циркониевого	лямб	да	зонда»
	Смещение Способ подключе Обычный	ния циркониевого зонда	«диапазон	частот	ДМРВ»
	более 1 КГц 💌 Диапазон частот менее 1 КГц	ДМРВ	«нагрузка		ДMPB»
	ВКЛ	1КОм (см. П. 3);			

- запустите двигатель;
- Значения «коррекция лямбда» и «коррекция ДМРВ» установите в «0»;
- Установите параметры: «количество форсунок», «объём двигателя»;
- Установите параметр «точка максимальной коррекции» (при использовании с генератором газа Брауна – это частота вращения коленчатого вала, при которой выработка газа максимальна). При использовании 3D режима, это нужно учесть в ходе построения таблицы;

5. Настройка оптимизатора

Рекомендуем производить установку и настройку оптимизатора поэтапно. После каждого этапа нужно провести испытания автомобиля на различных режимах для выявления возможных ошибок в настройке. На первом этапе нужно настроить только датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), на втором – датчики кислорода (лямбда зонды). Ко второму этапу необходимо приступать после подключения и настройки датчика ДМРВ.

5.1. Описание простой и 3-D коррекции

Оптимизатор может работать в режиме простой коррекции и 3-D коррекции. Переключение режима коррекции производится на закладке «настройки» (см. П4.2.8. – панель «В»). Степень коррекции вычисляется с приходом каждого импульса от форсунки относительно нескольких параметров.

Некоторые параметры настроек оптимизатора являются общими для простого и 3-D режима коррекции, которые влияют на расчет степени коррекции:

- Коэффициент расчета частоты вращения коленчатого вала;
- Пороговое значение напряжения аналогового ДМРВ (см. рис. 5.1. ниже);
- Максимальное напряжение смещения циркониевого лямбда зонда (только для схемы «смещение», см. рис. 3.2.);
- Время включения после включения зажигания;
- Максимальная степень забеднения смеси (только для широкополосного лямбда зонда).

Рисунок 5.1. Зависимость степени влияния на сигнал от аналогового ДМРВ от значения параметра «Порог. Значение U аналогового ДМРВ»



5.1.1. Режим простой коррекции

Описание параметров, влияющих на этот режим, смотрите в пункте 4.2.8. – панель «В».

В простом режиме оптимизатор постоянно вычисляет текущую степень изменения сигнала. Основными параметрами для вычисления степени коррекции являются: «коррекция (лямбда или ДМРВ)», «точка максимальной коррекции», относительный мгновенный расход топлива (количество топлива за единицу времени). Чем больше мгновенный расход, тем больше оптимизатор изменяет сигналы от датчиков. Если частота вращения коленчатого вала превысит точку максимальной коррекции, степень коррекции будет уменьшаться с ростом частоты вращения коленчатого вала.

В этом режиме оптимизатор не вносит изменения в сигнал датчиков на холостых оборотах (если частота вращения менее 1200 об/мин).

Уровень коррекции увеличивается прямо пропорционально текущему количеству топлива вплоть до установленной точки максимальной коррекции. Указанная в настройках степень коррекции в простом режиме достигается примерно при 2000 об/мин и времени впрыска 3,0мс.

40

Рисунок 5.2. Изменение степени коррекции в режиме «простой» в зависимости от частоты вращения и текущего количества топлива.



5.1.2. Режим 3-D коррекции

В режиме 3-D степень изменения сигнала определяется 3-х мерной таблицей. Таблица содержит фиксированные значения частоты вращения коленчатого вала и время впрыска топлива или напряжение от ДМРВ – на выбор (см. П. 4.2.8. – панель «А»). Таким образом, пользователь может привязать режим работы двигателя (частота вращения, время впрыска, расход воздуха) к конкретной величине коррекции сигнала.

Рисунок 5.3. Графический вид таблиц в окне программы.



Имеется возможность производить коррекцию сигналов в зависимости от частоты вращения, времени впрыска, расхода воздуха. Таблица коррекции построена в виде матрицы 8х8. Столбцы матрицы всегда соответствуют частоте вращения. Строки матрицы соответствуют времени впрыска топлива или расходу воздуха (напряжение от MAF (ДМРВ)). Выбор режима строк осуществляется при помощи переключателя (см. рис. 5.4.).

Программа оптимизатора усредняет уровень коррекции по соседним точкам таблицы, если время впрыска и частота вращения в точности не совпадают с табличными. Таким образом, получается «плавный» пересчет коррекции, если частота вращения и время впрыска находятся между табличными значениями.

На результат коррекции влияют так же параметры, перечисленные в П. 5.1.

Графически табличные данные отображаются в виде 3-х мерной модели, которая показана на рис. 5.3. Управление видом этой модели осуществляется с помощью панели навигации (см. рис. 4.5.).

Для ДМРВ, табличное значение степени коррекции обозначает, на сколько изменится напряжение от ДМРВ при заданном времени впрыска и частоте вращения коленчатого вала. Например, значение «-50», означает, что напряжение от ДМРВ после прохождения оптимизатора уменьшится примерно на 0,5В. При значениях напряжений от ДМРВ близких к значению настройки «Пороговое U аналогового ДМРВ» оптимизатор может уменьшать своё влияние на сигнал ДМРВ (См. рис. 5.1.). Если напряжение от ДМРВ ниже настройки «Пороговое U аналогового ДМРВ» (если настройка характера МАF(Р) выбрана «прямой»), сигнал проходит через оптимизатор без изменений.



Рисунок. 5.4. Таблица с параметрами коррекции.

5.2. Настройка правильного отображения расхода топлива

Оптимизатор не знает точно параметры топливных форсунок. Поэтому для правильного расчета расхода топлива нужно ввести **коэффициент** расчета расхода топлива.

На вычисление расхода топлива так же влияют некоторые введенные параметры: количество топливных форсунок, объём двигателя.

Настройка: Перед началом настройки коэффициента нужно убедиться, что коэффициент учета равен 100, в противном случае, установить значение – 100. Залейте в бак определённое количество топлива, израсходуйте топливо в процессе езды. Откорректируйте коэффициент учета топлива. Это значение можно рассчитать:

Коэффициент_учета =
$$\frac{100 \bullet Правильный _ pacxod}{Показания _ pacxoda _ на _ блоке _ управления}$$

Возле счетчика имеется кнопка, при помощи которой Вы сможете обнулить счетчик расхода топлива.

5.3. Режим входов лямбды «Эмулятор»

Режим эмулятора работает с оптимизатором версии V2 (отображается в нижем левом углу программы SD-04_v2). Для выбора режима, в закладке «настройки» установите «Режим канала лямбда» → «Эмулятор».

Этот режим используется для воссоздания сигнала циркониевого лямбда зонда (даже при его отсутствии). Для воссоздания (эмуляции) сигнала используются данные о количестве поступающего в двигатель воздухе (например, от ДМРВ), количества впрыскиваемого топлива и данными, полученными в процессе обучения. Для получения заданного состава смеси, эти данные затем обрабатываются и выводятся в виде сигнала лямбда зонда.

В режиме обучения, оптимизатор формирует таблицу зависимости напряжения ДМРВ (количество воздуха) от количества впрыскиваемого топлива. После обучения, таблица становится доступной для редактирования и Вы можете корректировать состав топливной смеси.

Если на Вашем автомобиле не установлен ДМРВ, то можно использовать сигнал от датчика абсолютного давления, но точность регулирования смеси может быть хуже.

Режим «Эмулятор» совместим с режимом эмулятора каталитического нейтрализатора (только для канала лямбды №2).

5.3.1. Обучение эмулятора

Для использования режима эмулятора, сначала необходимо произвести обучение оптимизатора. Для этого, в закладке «настройки» выберите режим канала лямбда «эмулятор», затем нажмите зеленую кнопку «начать обучение лямбды», которая расположена ниже. Процесс обучения занимает примерно 3 часа и завершается автоматически, в течении всего времени обучения индикатор «коррекция» мигает. В процессе обучения коррекция сигналов, поступающих на оптимизатор, не производится.

45

Для наиболее правильного обучения, желательно, что бы штатный лямбда зонд был установлен и подключен. Если это не возможно, результат обучения можно будет подкорректировать вручную.

После завершения процесса обучения, штатный лямбда зонд нужно отключить, вместо него подключается оптимизатор (если еще не подключен) так, как показано на рис. 3.7.

5.3.2. Настройка эмулятора

К настройке нужно приступать после завершения процесса обучения.

Перед настройкой нужно извлечь таблицу, сформированную оптимизатором в процессе обучения. Для этого, на закладке «привязка лямбда» нажмите кнопку «опрос», после чего на экране прорисуются точки синего цвета, определяющие зависимость напряжения от ДМРВ (количества воздуха) от количества топлива. При необходимости просматривать числовые значения, откройте закладку «Таблицы лямбда» см. рис. 5.5.

Если Вы желаете изменить состав топливно-воздушной смеси, перетаскивайте точки вверх или вниз см. рис. 5.6. Перемещение точки вверх вызывает обогащение смеси, вниз – обеднение. Внимание: не рекомендуется изменять положение точки более чем на 0,8В (по вертикальной шкале), это может вызвать переход двигателя в аварийный режим работы (засветится индикатор Check engine).

Для удобства восприятия, цвет перемещенных точек изменяется на зеленый. Предыдущее положение точки отображается в виде кривой синего цвета.

После проведения необходимой коррекции, таблицу с полученными значениями нужно записать обратно в оптимизатор. Для этого нажмите кнопку **С**м. рис. 5.5.

При необходимости сравнить полученную кривую с реальными показателями двигателя, нажмите кнопку «точки». На экране будут появляться и исчезать желтые точки, соответствующие настоящему режиму

46

работы двигателя. Для остановки вывода желтых точек нажмите «Точки стоп».

Настройка оптимизатора. Модель SD О программ
 Image: Strapping Strapping Strapping
 Image: Strapping S Таблица МАР (МАР) — Таблица ЛЯМБДА Частота вращения об/мин U MAF(MAP) дат Таблиць 1,08 1,25 Служебная стр. 1,47 1,56 1,75 1,73 Настройки 1,75 1,84 ~ \$\$ Таблица ЛЯМБДА Напряжение, В 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636 Относительное количество топлива Опрос Стоп Очистка 12 - Кол-во Точки Точки СТОП Bannor 748 Ответ F910; изатора SD-04 v2 Датчик 2: Циркониевый Датчик 1: Цирк

Рисунок. 5.5. Приблизительный вид графика, полученного в результате обучения.

Рисунок. 5.6. Точки и кривые, выводимые на график эмулятора: *желтые* – *текущие данные; синие* – *записанные в оптимизаторе в процессе обучения;* зеленые – отредактированные пользователем.



5.4. Режим входов лямбды «МАГ(Р)»

Этот режим используется тогда, когда есть необходимость корректировать сразу несколько аналоговых сигналов с диапазоном 0...5 Вольт. В режиме «MAF(P)» для коррекции сигналов используются каналы лямбда зонда, которые, в зависимости от способа подключения, могут либо увеличивать напряжение, либо его уменьшать (см. рис. 5.7.).

Уровень воздействия на сигнал в простом режиме коррекции определяется параметром «Коррекция лямбда 1», в режиме 3-D определяется 3-х мерной таблицей лямбда одновременно для двух каналов. В таблице 3-D значение коррекции «-50» соответствует изменению напряжения между входом и выходом примерно на 0,5 Вольт.

Рисунок 5.7. Подключение аналогового сигнала к входам лямбда с целью регулирования сигнала в сторону уменьшения. Для регулирования в сторону увеличения нужно поменять местами вход и выход.



5.5. Настройка да дизеле

Режим работы с дизелем работает на оптимизаторах начиная с версии V3 (отображается в нижем левом углу программы «SD-04_v3»). Для выбора режима, в закладке «настройки» установите «Режим канала лямбда» \rightarrow «MAF(P)».

X		
—Роучим каца	ае Памбле	
	О Оптимистор	MAE(P) outwar (0, 5P)
🔘 эмулятор	 Оптимизатор 	💿 МАР(Р), СИГНАЛ (ООВ)

Затем установите параметр «Коэффициент расчета частоты коленчатого вала» равным количеству зубьев на венце, с которого снимаются показания датчиком коленчатого вала.

Режим коррекции выберите «3-D». Режим коррекции «Обычный» на дизеле правильно работать не будет. В Режим коррекции

Выберите закладку «Таблицы». Затем установите «производить коррекцию таблиц по МАF» (см. рис. 5.8.).

Рисунок 5.8. Настройка таблиц для дизеля.

Таблица «ЛЯМБДА» отвечает		/Табл	ица МА	AF (MAF	P) Tat	блица Л	ЯМБД/	7				pane
за коррекцию сигнала от			Частота вращения об/мин								Цdц	
датчика давления топлива.				670	780	940	1200	1600	2400	4800	10000	5
I аолица «МАГ» отвечает за			00	0	0	0	-2	-3	-8	-10	-10	бли
расхода воздуха			1,2	0	0	0	-1	-3	-5	-8	-16	Ē
puolioda boodyna.		T	1,9	0	0	-1	-3	-5	-7	-16	-30	
		V	2,5	0	0	-3	-5	-8	-11	-20	-20	Ľ
Столбны соответствуют			3,1	0	-2	-3	-6	-8	-10	-6	-20	Hao
частоте вращения коленвала			3,8	-2	-3	-8	-10	-20	-20	-10	0	jodi.
1 `			4,4	-5	-5	-10	-20	-20	-10	0	0	Ē
			5,0	-6	-20	-5	-10	-5	0	0	0	
Строки таблицы соответствуют напряжению от MAF (ДМРВ)		\$	\$	<u>ک</u> ا				Таб	ілица Лі	ЯМБД4	4	
Необходимо установить соррекцию по «Напряжение от «MAF» Производить коррекцию таблиц по Напряжение от MAF Время впрыска						от МАР ыска						

Диапазон значений таблицы «Лямбда» (которая отвечает за уровень изменения сигнала от датчика давления топлива) может лежать в диапазоне от 0 до -99. Значение «-50» соответствует изменению сигнала на 0,5 Вольта.

В зависимости от способа подключения датчика давления топлива, изменение сигнала может производиться на увеличение или на уменьшение сигнала (см. рис. 3.10.).

Диапазон значений таблицы коррекции ДМРВ «МАF» (которая отвечает за уровень изменения сигнала от датчика расхода воздуха) может лежать в диапазоне от -99 до 99. Сигнал от ДМРВ может корректироваться как меньшую, так и большую сторону.

6. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Предмет соглашения.

Настоящее соглашение заключается между производителем прилагаемого программного продукта - SDS (далее - Производитель) и Вами - конечным пользователем продукта. Соглашение определяет отношения между Производителем и Вами, возникающие в процессе использования продукта.

6.1. Предоставление лицензии.

Производитель предоставляет Вам неисключительное право (лицензию) на использование прилагаемого программного продукта и сопровождающей его документации (далее - Программа).

Программа включает в себя многие компоненты, и настоящее соглашение распространяется на Программу как неделимое целое. Право на использование Программы не дает права на использование ее компонентов по-отдельности.

6.2. Авторское право

Авторское право на все копии Программы принадлежит Производителю и защищено законодательством Украины.

6.3. Ограничения

Вы не имеете права:

1) копировать Программу полностью либо в частности;

2) разбирать, дизассемблировать и изменять Программу, использовать ее компоненты в каких-либо других продуктах без письменного разрешения Производителя;

3) передавать другому лицу права, предоставляемые Вам настоящим соглашением (путем продажи, проката, аренды Программы);

4) удалять либо исправлять в Программе любые знаки о праве собственности/авторском праве на продукт.

В случае нарушения Вами какую-либо из положений настоящего соглашения оно считается утратившим силу.

6.4. Гарантии

Производитель гарантирует, что работа Программы будет соответствовать описанию, данному в ее документации. Производитель также гарантирует отсутствие дефектов носителей информации (при условии их надлежащего использования) в части материалов и качества изготовления в течение 90 (девяноста) дней с момента продажи данной копии Программы.

Производитель не гарантирует, что Программа будет полностью свободна от ошибок, или что все ошибки будут исправлены. Производитель также не гарантирует совместимости Программы с продуктами других фирм, а также с версиями Windows, выпущенных после выхода Программы.

6.5. Ответственность Производителя.

В случае обнаружения каких-либо дефектов продукта ответственность Производителя сводится к замене дефектного экземпляра Программы.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении правил эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации оптимизатора – 12 месяцев со дня реализации.

В течение гарантийного срока эксплуатации владелец, в случае отказа системы, имеет право на бесплатный ремонт.

В течение гарантийного срока эксплуатации ремонт производится за счёт владельца в случае, если он эксплуатирует оптимизатор не в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации или не выполняет рекомендации производителя.

Система снимается с гарантии в следующих случаях:

- При вскрытии устройства;
- При наличии механических повреждений;
- Если эксплуатация производится не в соответствии с настоящим руководством пользователя.

Оптимизатор SD-04, серийный номер _____ соответствует техническим условиям и признан пригодным для эксплуатации.

Дата выпуска	
Продавец:	<u>.</u> М.П.

Марка а/м (на который устано	влено оборудование):	
Пробег на момент установки:		
Установил:	/	_/

Дата установки:_____